

HRV9025 ZD-972L



Juego de herramientas para pirograbado soldador de doble potencia

CONTENIDO

- Soldador 220V – 240V, 10W/30W
- Soporte de soldador
- Plantilla metálica
- Almohadilla de aislamiento térmico
- Pincel
- 6 botes de pinturas
- Juego completo con 23 puntas diferentes (K1-35)

INSTRUCCIONES

1. Usar en un lugar ventilado.
2. Elija una punta y asegúrela en el soldador.
3. Coloque el soldador en el soporte.
4. Enchufe el cable a la red eléctrica y espere de 1 a 2 minutos hasta que se caliente.
5. Elija una de las puntas para realizar múltiples funciones como quemar, soldar, cincelar, derretir, cortar, etc.
6. Utilice la almohadilla de aislamiento térmico o un guante de trabajo para cambiar las puntas o espere a que baje la temperatura antes de cambiar.

ATENCIÓN

- La primera vez que se usa, el soldador puede producir humo, esto es debido a la combustión de sustancias utilizadas en la fabricación. Es normal y solo debería durar aprox. 10 minutos. No es perjudicial para el producto o el usuario.
- No mantenga el soldador a temperatura alta durante mucho tiempo.
- Manipule el soldador con sumo cuidado, ya que la alta temperatura del soldador puede provocar incendios o quemaduras dolorosas.
- Este soldador debe colocarse en su soporte cuando no esté en uso.

ADVERTENCIA

- Esta herramienta no es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Antes de limpiar esta herramienta, retire siempre el enchufe del cable de alimentación de la toma de corriente y espere a que el soldador se enfríe. No está permitido desatornillar la carcasa.
- Esta herramienta no está diseñada para que lo usen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del soldador.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el soldador.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar riesgos.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos, le recordamos que el usuario está obligado por ley a depositar los aparatos eléctricos y electrónicos en los puntos limpios de su comunidad. Por favor, consulte con su autoridad local o minorista para obtener los consejos de reciclaje. Al desechar de este modo sus aparatos contribuye en gran manera al medio ambiente, gracias.