

Telemando universal para TV PHILIPS

Gracias por adquirir el mando a distancia MAN3101.

Utilícelo directamente cuando inserte las baterías.

Si el mando no funciona correctamente, puede cambiar los códigos predeterminados con la siguiente definición de teclas:

Cambiar el código 1



Pulse al mismo tiempo las teclas
(POWER + 1)

Cambiar el código 2



Pulse al mismo tiempo las teclas
(POWER + 2)

Cambiar el código 3



Pulse al mismo tiempo las teclas
(POWER + 3)