

Medidor de Temperatura y humedad TESNT311

Una forma económica de controlar le temperatura y humedad ambiente.

Para utilización en domicilios, armarios, invernaderos, despensas, almacenes, oficinas, habitaciones de equipos informáticos, etc.

- Medidor de temperatura y humedad ambiental.
- Para uso en interiores.
- Muestra la temperatura en °C o °F.
- Integra funciones de calendario, reloj, alarmas.
- Memoriza las medidas mínimas y máximas.
- Gran pantalla LCD.
- Posibilidad de montaje en pared o sobremesa.

Especificaciones:

Batería	1xAAA (no incluida)
Funciones	Temperatura y humedad
Precisión	De 0°C ~ 50°C 1°C, fuera de rango 2°C y 8% Hr (40% Hr ~ 80% Hr)
Resolución	Temperatura: 0.1°C y Humedad 1%
Tamaño	100x108x20mm
Rango de temperatura	De -10 a 55°C (-14 a 130°F).
Rango de Humedad	De 10% a 99% de humedad relativa.

1 Descripción de las funciones de las teclas

- 1.1 [MODE]: Intercambia entre el modo reloj y alarma, configurar reloj, alarma, modo 12/24 horas y calendario.
- 1.2 [ADJ]: Ajuste de reloj, alarma y calendario, intercambia entre el modo 12h y 24h.
- 1.3 [MEMORY]: Muestra o elimina los registros máximos y mínimos de temperatura y humedad.
- 1.4 [RESET]: borra todas las configuraciones y lecturas en memoria al estado inicial de fábrica.
- 1.5 [°C / °F]: Intercambia las unidades de temperatura entre °C y °F.

2 Utilización

- 2.1 Ajuste de fecha y hora: Presione el botón [MODE] durante 2 segundos, la parte de los minutos del reloj comenzará a parpadear, presione el botón [ADJ] para ajustar los minutos, presione de nuevo el botón [MODE] para recorrer los parámetros de hora, alarma, 12H/24H y fecha, ajuste cada apartado con el botón [ADJ], por último presione el botón [MODE] para confirmar y guardar los ajustes.
- 2.2 Ajuste de Alarma y alarma cada hora: En el modo reloj (los dos puntos entre las horas y los minutos parpadean) presione el botón [MODE] una vez para cambiar al modo de alarma (los dos puntos entre las horas y los minutos permanecerán estáticos), presione el botón [ADJ], esto le permitirá activar la alarma, el pitido cada hora, las dos funciones al mismo tiempo o desactivarlas todas, entonces pulse el botón [MODE] durante 2 segundos, ahora puede ajustar la hora a la que sonará la alarma tal y como ajustó el reloj anteriormente. Si no realiza ningún ajuste transcurrido un minuto el aparato volverá al modo reloj automáticamente.
- 2.3 Visualización de fecha: En el modo reloj, pulse el botón [ADJ] para visualizar la fecha, transcurridos 3 minutos el aparato regresará al modo reloj automáticamente. La fecha se muestra en formato "mes / día".
- 2.4 Lecturas máximas y mínimas: Presione el botón [MEMORY] una vez para mostrar las lecturas máximas. Presiónelo de nuevo para mostrar las lecturas mínimas. Presione el botón [MEMORY] durante 2 segundos para borrar los valores memorizados.
- 2.5 Ajuste de modo °C / °F: Presione el botón [°C / °F] situado en la parte trasera del aparato para intercambiar entre °C y °F.

3. Mantenimiento

- 3.1 Por favor presione el botón [RESET] situado en la parte trasera cuando utilice el aparato por primera vez o cuando reemplace la pila.
- 3.2 Si aparece cualquier anomalía, presione el botón [RESET]
- 3.3 Lleve las baterías usadas al punto de recogida más cercano.