

# MEL025

## *Programador analógico 24h*

### **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

1. Gire el disco de programar en el sentido de las agujas del reloj hasta que la hora actual coincida con la flecha.
2. Enchufe el programador a una toma de corriente y conecte al programador el aparato que desea utilizar. Encienda el aparato eléctrico.
3. Apriete los segmentos del disco para activar la conexión el dispositivo que haya conectado y levante los segmentos para desactivarla.
4. Todas las llaves o segmentos deben estar presionados durante el periodo de conexión.
5. Use el interruptor que hay en el lado derecho del reloj programador para conectar manualmente un aparato.
6. El programa se repetirá cada día.

### **PRECAUCIONES**

- El programador es sólo para uso interior y en un ambiente seco.
- Al final del ciclo de la vida del producto, no debe tirarlo a la basura normal de la casa, sino llevarlo a un punto de recogida para reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.

### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**Alimentación:** 230VAC / 50Hz

**Carga máxima:** 230V / 16(2)A (3680W max)

