

MAN368 Manual de instrucciones



Con este mando a distancia podrá introducir los códigos por marca directamente mediante el teclado o bien utilizar el modo de búsqueda automática.

Dispone de funcionalidad de reloj, temporizador y retención de código en memoria.

Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo, le será de gran ayuda.

Programación del mando a distancia

1. Abra la tapa del alojamiento de las pilas e introduzca 2 pilas tipo AAA (UM-4, R03) teniendo en cuenta la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas.
2. Encuentre el grupo de códigos perteneciente a la marca del aparato que desea manejar en la tabla de códigos adjunta.
3. Si encuentra dos códigos separados por un guión, esto se refiere a todos los códigos que se encuentran entre ellos. Pej.: si encuentra 0171-0183 se refiere a los códigos desde 0171 hasta el 0183 ambos inclusive.
4. Presione la tecla "SET", el código en la pantalla LCD comenzará a parpadear; presione las teclas "+" o "-" hasta que el código deseado aparezca en pantalla. Presione la tecla "ENTER" para aceptar el código.
5. Presione la tecla "ON/OFF" para encender su aparato de aire acondicionado. Si no funciona, pruebe con el siguiente código de la marca.
6. Si ninguno de los códigos introducidos satisface las funciones del propio aparato, efectúe una búsqueda automática (Explicado más adelante).

Búsqueda Automática

1. Si no conoce la marca de su aparato de aire acondicionado o bien la marca no aparece en la tabla de códigos adjunta o bien los códigos que aparecen en ella no hacen funcionar su aparato, siga los pasos descritos a continuación.
2. Sosteniendo el mando a distancia orientado hacia el aparato de aire acondicionado, presione la tecla "SET" dos veces seguidas, el mando entrará en modo de búsqueda. Presione nuevamente la tecla "SET", el mando incrementará el código en 1 y emitirá una señal. Siga presionando la tecla "SET" hasta que su aire acondicionado se encienda, cuando esto ocurra, presione la tecla "ENTER".
3. Pruebe otras funciones de su aparato de aire acondicionado, si no funcionan pruebe a realizar de nuevo el procedimiento hasta que el funcionamiento sea correcto.

Ajuste del Reloj del Mando a distancia

1. Presione la tecla "CLOCK", el reloj de la pantalla LCD parpadeará.
2. Presione la tecla "CODE/TIME + ó -" para ajustar la hora. Si mantiene apretado alguna de estas dos teclas el tiempo aumentará o disminuirá rápidamente.
3. Presione la tecla "CLOCK" otra vez cuando haya terminado para finalizar. Aunque no presione la tecla "CLOCK" la hora se aceptará transcurridos 5 segundos.

Programación del temporizador de apagado

1. El temporizador de apagado solamente funciona si el aparato de aire acondicionado está encendido.
2. Presione la tecla "OFF" el reloj comenzará a parpadear.
3. Presione las teclas "+" o "-" para seleccionar el tiempo deseado. Los incrementos son de diez minutos. Si mantiene apretado alguna de estas dos teclas el tiempo aumentará o disminuirá rápidamente.

NOTAS

- El rango de tiempo que puede programarse es de 00 - 24h.
- Si presiona la tecla "OFF" nuevamente mientras el reloj está parpadeando, la función de temporizador se anulará.
- Después de ajustar el tiempo, debe apuntar el mando a distancia hacia su aparato de aire acondicionado y dejarlo a una distancia apropiada. En caso contrario, esta funcionalidad no tendrá ningún efecto.
- Si quiere ver el tiempo programado para la función de apagado programado, presione una vez la tecla "OFF" la pantalla LCD mostrará el tiempo durante 5 segundos y luego volverá a mostrar la hora actual.

Precaución

- Si no lo utiliza por un largo periodo de tiempo, retire las pilas para evitar que se derrame el líquido de la batería que dañarán el mando a distancia.
- Cuando la iluminación de la pantalla se reduzca cambie las pilas.
- Las pilas viejas no deben usarse con las nuevas.
- Tras reemplazar las pilas no es necesario volver a programar el código del mando.
- Asegúrese de que no hay obstáculos entre el mando y el aparato de aire acondicionado así como que la distancia entre ambos es adecuada cuando quiera utilizar las funciones de temporizador.
- El fabricante se reserva el derecho de cambiar los parámetros y la funcionalidad del producto.

Características técnicas

- Distancia funcional: más de 8 metros
- Voltaje de entrada: 3VCC
- Modelo de pilas: AAA (UM-4, R03) x 2 (no incluidas)
- Tamaño: 130x46x16mm
- Peso: 50g aproximadamente (sin pilas)