

Pistola de aire caliente con temperatura ajustable

Modelo: HRV7567



Manual de usuario

Advertencia

1. Este aparato no debe almacenarse ni dejarse al aire libre.
2. Este aparato es solo para uso doméstico.
3. Si el aparato no se utiliza con adecuadamente y con cuidado, puede producirse un incendio, por lo tanto:
 - Tenga cuidado al utilizar el aparato en lugares donde haya materiales combustibles.
 - No aplique calor en el mismo lugar durante mucho tiempo.
 - No lo utilice en un entorno explosivo.
 - Tenga en cuenta que el calor puede transmitirse a materiales combustibles que están fuera de la vista.
 - Coloque el aparato sobre su soporte después de su uso y deje que se enfríe antes de guardarlo.
 - No deje el aparato desatendido cuando esté encendido.
4. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de la seguridad.
5. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal técnico cualificado para evitar posibles accidentes.
7. El aparato debe colocarse sobre su soporte (coloque el aparato verticalmente) cuando no esté en uso.
8. No utilice el aparato junto con la cuchilla de tracción química (plástico).
9. Limpie la pintura seca de la boquilla o la cuchilla después de usar el aparato.

Notas de seguridad

Tenga en cuenta las siguientes notas de seguridad para evitar averías, daños o lesiones físicas.

1. No conecte la alimentación cuando el aparato no esté en uso.
2. No utilice el aparato como secador de pelo.
3. No utilice el aparato directamente sobre personas o animales.
4. No utilice el aparato junto a yesca o gas.
5. No cubra la boquilla por donde sale el aire caliente.
6. Cuando use el aparato o justo después de usarlo, no toque la boquilla.
7. Debe mantenerse seco, limpio y alejado de materiales combustibles como aceite o gas.
8. No utilice el aparato en un ambiente húmedo.
9. No introduzca nada en el interior de la boquilla caliente.
10. No guarde el aparato hasta que se haya enfriado completamente.
11. Este aparato es sólo para derretir o fusionar materiales o para ablandar pintura o plásticos.

Características

- Pantalla LCD en la parte trasera, para visualizar fácilmente la temperatura.
- Botones +/- para ajustar la temperatura.
- Gran potencia de 1500W y calentamiento rápido.
- Tres boquillas incluidas.
- Aplicación: contracción por calor (termo retráctil), eliminación de pintura, precalentamiento, esterilización de soldadura de cobre, fusión de estaño, etc.
- Construcción resistente, elemento calefactor de alta calidad.

Especificaciones

Potencia de salida: Baja: 450 W / Alta: 1500 W

Temperatura: Baja: 100 °C -300 °C / Alta: 300 °C -650 °C

Caudal de aire: 450L / min

Utilización

1. Compruebe si todos los accesorios están incluidos en el paquete. Compruebe que el equipo se encuentra en buen estado y no tenga ningún daño visible.
2. La temperatura se puede ajustar con los botones +/- y se reflejará en la pantalla LCD de temperatura de la parte posterior.
3. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición APAGADO antes de desenchufar la pistola de aire caliente.

Mantenimiento

1. Desconecte el aparato y póngalo en el soporte para dejar que se enfríe completamente antes de limpiarlo.
2. Después de que se enfríe completamente, limpie el aparato con un paño seco.
3. Si no va a utilizar el aparato durante algún tiempo, guárdelo en un lugar seco y bien ventilado. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Disposición

Proteja el medio ambiente.

Los residuos de producción eléctrica no deben eliminarse con la basura doméstica. Por favor, recicle el aparato llevándolo a las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener más información sobre el reciclaje.